


DMX³ 2500–6300

wyposażenie dodatkowe



Pak.	Nr ref.	Wyposażenie dodatkowe do sterowania i sygnalizacji
		Wyzwalacze napięciowe (wzrostowe) Umożliwiają bezzwłoczne wyłączenie aparatu po podaniu napięcia.
1	0288 48	24 V~/=
1	0288 49	48 V~/=
1	0288 50	110–130 V~/=
1	0288 51	220–250 V~/=
1	0288 52	415–480 V~
		Wyzwalacze podnapięciowe Umożliwiają bezzwłoczne wyłączenie aparatu przy spadku lub zaniku napięcia.
1	0288 55	24 V~/=
1	0288 56	48 V~/=
1	0288 57	110–130 V~/=
1	0288 58	220–250 V~/=
1	0288 59	415–480 V~
		Moduły zwłoczne do wyzwalacza podnapięciowego Umożliwiają ograniczenie wyłączeń aparatu przy chwilowym spadku napięcia.
1	0288 62	110 V~/=
1	0288 63	230 V~/=
		Napęd silnikowy Dla zdalnego sterowania DMX ³ oprócz napędu silnikowego aparat należy dodatkowo wyposażyć w wyzwalacz napięciowy lub podnapięciowy (wyłączenie) oraz cewkę zamykania (załączenie). Napęd silnikowy wyposażony jest w styk sygnalizacyjny „Stan naciągnięcia sprężyn”.
1	0288 34	24 V~/=
1	0288 35	48 V~/=
1	0288 36	110–130 V~/=
1	0288 37	220–250 V~/=
1	0288 38	400–440 V~
		Cewka zamykania Umożliwia zdalne załączenie aparatu, jeśli sprężyna załączająca jest naciągnięta.
1	0288 41	24 V~/=
1	0288 42	48 V~/=
1	0288 43	110–130 V~/=
1	0288 44	220–250 V~/=
1	0288 45	415–480 V~
		Styki sygnalizacyjne do wyposażenia pomocniczego
1	0288 16	Styki sygnalizacyjne do wyzwalaczy napięciowych, wyzwalaczy podnapięciowych i cewek zamykających

Pak.	Nr ref.	Blokady
1	0288 30	Blokada z kluczem w stanie „Otwarty” Zamek Profalux (z dołączonym kluczem) – do zamocowania na podstawie, nr ref. 0288 28
1	0288 31	Zamek Ronis (z dołączonym kluczem) – do zamocowania na podstawie, nr ref. 0288 28
1	0288 28	Podstawa z 2 otworami, do zamków Profalux i Ronis nr ref. 0288 30/31
1	0288 29	Komplet 5 zamków z kluczem płaskim
		Blokada z kluczem w pozycji wysuniętej („Odłączony”) Montaż zamka w kasecie. 3 pozycje: „Wsunięty/test/wysunięty.”
1	0288 32	Zamek Profalux (z dołączonym kluczem)
1	0288 33	Zamek Ronis (z dołączonym kluczem)
		Blokada drzwi Uniemożliwia otwarcie drzwi rozdzielnic przy zamkniętym wyłączniku. Możliwość montażu z lewej lub z prawej strony drzwi
1	0288 20	
		Blokada przy pomocy kłódki w stanie „Otwarty” Blokada aparatu (kłódka nie jest dostarczana)
1	0288 21	
1	0288 24	Blokada przycisku załącz. („ON”)
1	0288 26	Blokada przesłon izolacyjnych (kłódka nie jest dostarczana)
		Przekształcanie aparatu z wykonania stałego na wysuwne
		Kasety do wykonania wysuwne Dla DMX ³ /DMX ³ -I, Gabaryt 1
1	0289 02	Dla DMX ³ /DMX ³ -I, Gabaryt 2
1	0289 04	Dla DMX ³ /DMX ³ -I, Gabaryt 3
1	0289 13	
		Zestaw elementów do przekształcenia w wykonanie wysuwne Dla DMX ³ /DMX ³ -I, Gabaryt 1
1	0289 09	Dla DMX ³ /DMX ³ -I, Gabaryt 2
1	0289 11	Dla DMX ³ /DMX ³ -I, Gabaryt 3
1	0289 15	
		Akcesoria
1	0288 25	Blokada wsunięcia niewłaściwego wyłącznika
1	0288 23	Licznik załączeń. Zlicza cykle przestawień wyłącznika
1	0288 13	Styki sygnalizacyjne położenia DMX ³ wysuwne
1	0288 14	Styk „Gotowy do zamknięcia” z naciągniętymi sprężynami
1	0288 15	Zestaw dodatkowych styków sygnalizacyjnych
1	0288 79	Uchwyty transportowe