

# mierniki elektryczne

na wspornik TH 35



0046 02



0046 00



0046 52



0046 64

Podłączenie **patrz obok**  
Dane techniczne **patrz obok**

| Pak. | Nr ref. | Mierniki analogowe                                                                                                                                                                                                                                        |                        | Pak. | Nr ref. | Przełączniki pomiarowe                                                                                                                                                                                                   |                        |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|      |         | <b>Amperomierze</b><br>Pomiar natężenia prądu płynącego w obwodzie elektrycznym w amperach (A).<br>Szerokość w modułach 4                                                                                                                                 |                        |      |         | <b>Przełącznik dla amperomierza</b><br>Do pomiaru pośredniego (poprzez przekładnik prądowy) natężenia prądu w instalacjach 3-fazowych za pomocą jednego amperomierza. Przełącznik 4-pozycyjny.                           |                        |
| 1    | 0046 02 | Pomiar bezpośredni AC lub DC                                                                                                                                                                                                                              |                        | 1    | 0046 50 | Do pomiaru pośredniego (poprzez przekładnik prądowy) natężenia prądu w instalacjach 3-fazowych za pomocą jednego amperomierza. Przełącznik 4-pozycyjny.                                                                  | Szerokość w modułach 3 |
| 1    | 0046 00 | Pomiar pośredni za pomocą przekładnika (CT), AC. Skala dobierana w zależności od wartości mierzonego natężenia prądu.                                                                                                                                     | 4                      |      |         | <b>Przełącznik dla woltomierzy</b><br>Do pomiaru napięcia w obwodach elektrycznych za pomocą jednego woltomierza.                                                                                                        |                        |
|      |         | <b>Skale do amperomierza nr ref. 0046 00</b>                                                                                                                                                                                                              |                        | 1    | 0046 52 | Przełącznik 3-fazowy, 4-pozycyjny                                                                                                                                                                                        | 3                      |
| 2    | 0046 10 | 0-50 A                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | 1    | 0046 53 | Przełącznik 3-fazowy, 7-pozycyjny                                                                                                                                                                                        | 3                      |
| 2    | 0046 13 | 0-100 A                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |      |         | <b>Częstotliwościomierz</b><br>Do pomiaru częstotliwości w obwodach elektrycznych 230 V~ w Hz. Napięcie zasilania: 230 V~ (przyłączany do mierzonego obwodu). Wyświetlacz LED 3-cyfrowy, zielony. Zakres: 40-80 Hz       |                        |
| 2    | 0046 15 | 0-200 A                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | 1    | 0046 64 |                                                                                                                                                                                                                          | Szerokość w modułach 4 |
| 2    | 0046 16 | 0-250 A                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |      |         | <b>Licznik czasu pracy</b><br>Zlicza godziny pracy urządzenia elektrycznego w celu określenia sumarycznego czasu pracy (bez możliwości kasowania). Wyświetlacz numeryczny. Zakres: 5 cyfr jedności + 2 cyfry dziesiętne. |                        |
| 2    | 0046 17 | 0-300 A                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | 1    | 0046 94 | 230 V~ – 50 Hz                                                                                                                                                                                                           | Szerokość w modułach 2 |
| 2    | 0046 18 | 0-400 A                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | 1    | 0046 91 | 24 V~ – 50 Hz                                                                                                                                                                                                            | 2                      |
| 2    | 0046 20 | 0-600 A                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |      |         |                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| 2    | 0046 21 | 0-800 A                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |      |         |                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| 2    | 0046 22 | 0-1000 A                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |         |                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| 2    | 0046 66 | 0-1250 A                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |         |                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| 2    | 0046 24 | 0-1500 A                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |         |                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| 2    | 0046 25 | 0-2000 A                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |         |                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|      |         | <b>Woltomierz</b><br>Pomiar napięcia AC lub DC w obwodzie elektrycznym w woltach (V)<br>Skala: 0 – 500 V                                                                                                                                                  | Szerokość w modułach 4 |      |         |                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| 1    | 0046 60 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |      |         |                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|      |         | <b>Amperomierz/woltomierz cyfrowy</b>                                                                                                                                                                                                                     |                        |      |         |                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| 1    | 0046 63 | Tryb amperomierza:<br>- pomiar pośredni za pomocą przekładnika prądowego (CT),<br>- zakres pomiaru ustawiany w zależności od parametrów przekładnika (do 8000 A).<br>Tryb woltomierza:<br>- pomiar napięcia AC lub DC w obwodzie elektrycznym (do 500 V). | Szerokość w modułach 4 |      |         |                                                                                                                                                                                                                          |                        |